

D Vor Montage bitte Gebrauchsanleitung lesen!

I Prima del montaggio leggere per favore le istruzioni per l'uso!

F Prière de lire le mode d'emploi avant de procéder au montage!

GB Please read the instructions of use prior to starting installation work!

**DE**

Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwannen bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Abdichtung zum Estrich, Gefälle, ...) sicherzustellen. Bei Montage auf Fuge ist bauseits sicherzustellen, dass es sich um eine wartungsfreie wasserdichte Verfugung handelt. Bei bodenfreier und bodenferner Montage sind bauseits Maßnahmen gegen die Rutschgefahr vor der Duschkabine zu treffen. Vor dem Bohren der Dübellöcher die Wand auf darunterliegende Versorgungsleitungen (Strom-, Gas- und Wasserleitungen) prüfen. Das Anbohren derartiger Leitungen stellt eine Gefahr für Leben und Sachwerte dar! Duschkabinen sind zur Montage an massiven Wänden und Decken bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist bauseits für entsprechende Stabilität (z. B. durch Spezialdübel) zu sorgen. Bitte verwenden Sie das für Ihren Einsatzfall geeignete Silikon (z. B. für Marmor).



Vor dem Einbau Duschkabine sofort auf Transportschäden oder anderweitige Beschädigungen prüfen. Ganz wesentlich für Ihre eigene Sicherheit ist die Prüfung der Glasteile. Auch geringfügige Beschädigungen können zu Glasbruch führen.



Deshalb dürfen Sie auch bei Montage und Benutzung der Duschkabine die Glaskanten nicht beschädigen! Transportschäden können nach Einbau nicht mehr anerkannt werden, ebenso Schäden und Kosten durch unsachgemäße Montage, Pflege und Wartung.

**Persönliche Schutzausrüstung empfohlen.****FR**

Les parois de douche ont été conçues pour une pose sur receveur. Pour une autre utilisation il est important que les mêmes conditions soient remplies (étanchéité par rapport à la chape, pente, etc.). Dans le cas d'une pose sur carrelage, les joints des carrelages doivent être parfaitement étanches, notamment s'ils doivent être recouverts par un profilé ou un vitrage. Dans le cas de pose d'une paroi sans profilé bas ou d'une cloison de séparation il faut prendre des mesures pour éviter le risque de dérapage avant la paroi ou la cloison. Avant de percer les trous destinés aux chevilles, s'assurer qu'aucune canalisation d'électricité, d'eau et de gaz ne passe dans le mur à cet endroit. Il est très dangereux de percer de telles canalisations et il peut en résulter de graves dommages matériels! Les parois de douche sont conçues pour un montage sur des murs et plafonds massifs (résistants). Pour une autre utilisation il est important que les conditions de stabilité sur place soient suffisantes (p. ex. utilisation de chevilles spéciales). Employez le silicone en fonction de la nature des matériaux (p. ex. silicone pour marbre).



Vérifier si la paroi a subi des dommages liés au transport ou d'autres dégâts avant la pose de la paroi de douche. Il est essentiel, pour votre sécurité, d'examiner minutieusement les panneaux en verre, car même de légères détériorations peuvent causer ultérieurement un bris de glace.



Par conséquent les bords du vitrage ne doivent être endommagés ni lors de la pose, ni lors de l'utilisation de la paroi de douche. D'éventuels dommages de transport ne peuvent plus être garantis après la pose de la paroi de douche. Il en est de même pour les dommages et les coûts qui sont dus à une pose, un nettoyage ou un entretien non adéquats.

**Port de lunettes et de gants de protection obligatoire!****IT**

I box doccia sono concepiti per il montaggio su vasche da bagno. In caso di impiego diverso è necessario garantire un'equivalente area doccia (impermeabilizzazione sul pavimento, pendenza, ecc...). In caso di montaggio su giunzioni bisogna assicurarsi che si tratta di fughe impermeabili e che non necessitano di manutenzione. In caso di montaggio sospeso e distante dal pavimento devono essere prese delle misure contro il rischio di scivolamento davanti al box doccia. Prima di eseguire i fori per tasselli controllare se nella parete vi sono delle condutture di alimentazione (per corrente, gas e acqua). La perforazione di tali condutture costituisce un pericolo per la vita e gli oggetti! I box doccia sono concepiti per il montaggio su pareti e soffitti robusti. In caso di impiego diverso è necessario garantire nel locale un'adeguata stabilità (per es. mediante tasselli speciali). Si prega di utilizzare il silicone adatto all'impiego (per es. per marmi).



Prima del montaggio controllare subito se il box doccia presenta danni dovuti al trasporto o altri tipi di danni. Molto importante per la propria sicurezza è il controllo delle parti in vetro. Anche i minimi danni possono causare la rottura dei vetri.



Per questo motivo, gli spigoli in vetro non devono essere danneggiati neanche durante il montaggio e l'uso del box doccia! Dopo il montaggio, i danni dovuti al trasporto non possono essere più riconosciuti; lo stesso vale per i danni e i costi dovuti a un montaggio, una cura e una manutenzione inadeguati.

**Si raccomanda l'utilizzo di indumenti protettivi personali!****GB**

Shower enclosures are intended for installation on shower trays. If installing without a shower tray, the floor on which the shower enclosure will rest must be flat and level. If installing on a joint or uneven surface, you must ensure this is properly siliconed to form a waterproof and maintenance-free seal. When assembled off-floor or with a step, you must take appropriate measures to prevent slip hazards on entry and exit. Before drilling the raw plug holes, the wall has to be tested for concealed service pipes (electricity-, gas- or water pipes). Drilling into these pipes is a life threatening hazard as well as damage to property. Shower enclosures should be installed on solid walls and bases. If installing on non-solid walls and bases, you must ensure appropriate stability on site (e.g. by using special raw plugs). Please use adequate and correct silicone appropriate for the installation (e.g. for marble).



Prior to installation please carefully examine shower enclosure for transport or other damage. Thorough examination of all glass parts is essential for your own safety. Seemingly minor damage may cause breakage of glass and for this reason, extra care must be taken not to damage the glass edges of the shower enclosure during installation or use of the shower enclosure.




Claims for transport damage after installation and claims for damage or cost caused by incorrect installation, cleaning and maintenance will not be paid.


**Personal protective equipment recommended !**

TPFA-W / TPFBOA / BL-FFT-TW / BL-FFT-TWBO

Benötigtes Werkzeug (nicht enthalten) / Outils nécessaires (non fourni) / Attrezzi necessari (non inclusa) / tools used (not included)






Zubehör / Fittings / Accessori / Accessoires



W / WBO / BL-TW / BL-TWBO

Zubehör / Fittings / Accessori / Accessoires



083002BG (1x)




1324/3211 (3x)




N60 6mm (3x)



4666 B4,2x7,5-TX15 (3x)



N189 4x50-TX20 (3x)



8417 1mm (4x)


8417 2mm (4x)

8417 3mm (2x)








Typ	80	80(BO)	90	90(BO)	100	100(BO)	120	120(BO)
WE1	785 - 800	800 - 815	885 - 900	900 - 915	985 - 1000	1000 - 1015	1185 - 1200	1200 - 1215
M1	775 - 790	790 - 805	875 - 890	890 - 905	975 - 990	990 - 1005	1175 - 1190	1190 - 1205
AKG1	770 - 785	785 - 800	870 - 885	885 - 900	970 - 985	985 - 1000	1170 - 1185	1185 - 1200

Typ	140	140(BO)	160	160(BO)
WE1	1385 - 1400	1400 - 1415	1585 - 1600	1600 - 1615
M1	1375 - 1390	1390 - 1405	1575 - 1590	1590 - 1605
AKG1	1370 - 1385	1385 - 1400	1570 - 1585	1585 - 1600




Typ	75	75(BO)	80	80(BO)	90	90(BO)	100	100(BO)	110	110 (BO)
WE2	735 - 750	761 - 776	785 - 800	811 - 826	885 - 900	911 - 926	985 - 1000	1011 - 1026	1085 - 1100	1111 - 1126
M2/BV2	715 - 730	741 - 756	765 - 780	791 - 806	865 - 880	891 - 906	965 - 980	991 - 1006	1065 - 1080	1091 - 1106
AKG2	709 - 724	735 - 750	759 - 774	785 - 800	859 - 874	885 - 900	959 - 974	985 - 1000	1059 - 1074	1085 - 1100


Typ	120	120(BO)
WE2	1185 - 1200	1211 - 1226
M2	1165 - 1180	1191 - 1206
AKG2	1159 - 1174	1185 - 1200






Achtung! / Attention! / Attenzione! / Attention!



bei Bedarf
en cas de besoin
in caso di bisogno
if necessary






1a



- N60 6mm (6x)
- N189 4x50-TX20 (6x)
- 6mm
- TX20

1b










- N60 6mm (6x)
- N189 4x50-TX20 (6x)
- 6mm
- TX20

2

innenseite / intérieur
 innerside / binnenzijde
 parte superiore / parte interior
 strona wewnętrzna / vnitřní strana
 vnutorná strana / внутрешняя сторона
 Suprafata interioră / 內側

oben / haut
 top / boven
 sopra / arriba
 góra / nahole
 hore / верх
 sus / 顶部






- 4666 B4,2x7,5-TX15 (3x) Ⓢ
 - 8417 2mm (2x) ▭
 - TX15 Ⓢ
 - 3,1mm
-

3




innenseite / intérieur
 innerside / binnenzijde
 parte superiore / parte interior
 strona wewnętrzna / vnitřní strana
 vnutorná strana / внутрешняя сторона
 Suprafata interioră / 內側

oben / haut
 top / boven
 sopra / arriba
 góra / nahole
 hore / верх
 sus / 顶部




- 8417 2mm (2x) ▭
-




4



5




027015 027015	innenseite / intérieur	oben / haut
	innerside / binnenzijde	top / boven
	parte superiore / parte interior	Sopra / arriba
	strona wewnętrzna / vnitřní strana	góra / nahore
	vnitřní strana / внутренняя сторона	hore / vepř
	Suprafața interioară / 内部面	sus / 上面




- 083216 (1x)
- 069200 (1x)
- 076082BG (1x)
- 027015 (2x)
- SW4
- Fett

5




6




6885 (2x)

7



8

i Einstellmöglichkeiten
possibilités d'ajustage
possibilità d'aggiustamento
adjustment possibilities




4666 B4,2x7,5-TX15 (3x) ©
 TX15 ©
 3,1mm

9

i Einstellmöglichkeiten
possibilités d'ajustage
possibilità d'aggiustamento
adjustment possibilities





bei Bedarf
en cas de besoin
in caso di bisogno
if necessary




SW2


10







11




12







TPFA / TPFBOA R W / WBO BL-FFT-TW / BL-FFT-TWBO R BL-TW / BL-TWBO





 PIN: 0000
 123456789012345678
 123456789012

⇒ Ersatzteil / Pièce de rechange / Parte di ricambio / spare part

TPFA / TPFBOA L W / WBO

BL-FFT-TW / BL-FFT-TWBO L BL-TW / BL-TWBO




 PIN: 0000
 123456789012345678
 123456789012

⇒ Ersatzteil / Pièce de rechange / Parte di ricambio / spare part

We reserve the right to technical amendments. We do not take responsibility for printing errors or technical confusions.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza obbligo di preavviso. Decliniamo ogni responsabilità per errori in fase di stampa riguardanti i prodotti e/o loro specifiche tecniche.

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques. Nous n'assurons pas de responsabilité pour des erreurs techniques ou des fautes d'impression.

Technische Änderungen behalten wir uns vor. Für Druckfehler oder technische Verwechslungen übernehmen wir keine Gewähr.